

## Registration / Enregistrement / Registrieren



Press  on the base

Appuyez sur la touche  de la base

Drücken Sie auf 

Press ▲/▼ to Select « Registration »

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner  
« Association »

Drücken Sie auf ▲/▼, um « Anmelden »  
auszuwählen



Press LEFT SOFTKEY (1) and ▲/▼ (2) to select  
REGISTRATION.

Press LEFT SOFTKEY (1) to select BASE 1.

Press LEFT SOFTKEY (1) to display "PIN?" enter the 4-  
digit system PIN for the base (default PIN is 0000).

Press LEFT SOFTKEY (1) and the display will show  
"WAITING".

Appuyez TOUCHE GAUCHE (1) et ▲/▼ (2) pour  
sélectionner ASSOCIER.

Appuyez TOUCHE GAUCHE (1) et sélectionner BASE 1.

Appuyez TOUCHE GAUCHE (1) pour afficher « PIN ? »,  
entrer le code PIN à 4 chiffres pour la base (par défaut  
est 0000).

Appuyez TOUCHE GAUCHE et l'affichage indiquera «  
EN ATTENTE ».

Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE (1) und ▲/▼ (2)  
um ANMELDEN zu wählen.

Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE (1) um die  
Nummer BASIS 1 auszuwählen.

Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE (1), um "PIN?"  
anzuzeigen. Geben Sie die 4-ziffrige System-PIN für die  
Basis ein (die voreingestellte PIN ist 0000).

Drücken Sie die LINKE DIALOGTASTE (1) und auf dem  
Display erscheint "BITTE WARTEN".