

Ergänzung zur Bedienungsanleitung Geemarc CL8700/CL8600/CL8000 Handy mit SOS Notruftaste

1. Aktivieren der Sprachansage der Ziffern zum Wählen einer Telefonnummer

Menü → **Einstellungen** → Drücken Sie die 7 oder wählen Sie **Profile**: 4 Profile sind verfügbar, wählen Sie **Normal** → **Einstellungen**: Drücken Sie die 4 oder wählen Sie **Andere Warntöne** → **Wählton**: wählen Sie **Stimmlich**

2. Aktivieren der Sprachansage der Nummer des Kontakts im Telefonbuch oder in der Anrufliste

Menü → **Einstellungen** → Drücken Sie die 7 oder wählen Sie **Profile**: 4 Profile sind verfügbar, wählen Sie **Normal** → **Einstellungen**: Drücken Sie die 4 oder wählen Sie **Andere Warntöne** → **Telefonnummer** → wählen Sie **aktiviert**

3. Aufnahme eines gesprochenen Namens eines Kontakts für eingehende Anrufe (nur für Kontakte im Telefonbuch, NICHT auf der SIM-Karte)

- Menü** → **Multimedia** → Drücken Sie die 7 oder wählen Sie **Aufnahmegerät** → **Option** → **Aufnahme starten** → Name aufnehmen, nach Beendigung **STOPP** wählen
- Optional: Gesprochene Datei umbenennen
- Menü** → **Multimedia** → Drücken Sie die 7 oder wählen Sie **Aufnahmegerät** → **Option**: Liste gespeicherter Dateien → **Datei auswählen** → **Option** → **Bearb.** → **Umbenennen**
- Tel-buch** → **Option** → **Neu** → **Telefon** → Geben Sie die Kontaktinformationen ein, gehen Sie dann zu **Voreingestellter Klingelton** → **Aus Klangdateien auswählen** → gewünschte Audiodatei auswählen → **Anwahl** → **Sichern**

4. Aktivieren der Sprachansage bei eingehendem Anruf (für Kontakte im Telefonbuch, NICHT auf der SIM-Karte)

Menü → **Einstellungen** → Drücken Sie die 7 oder wählen Sie **Profile**: 4 Profile sind verfügbar, wählen Sie **Normal** → **Einstellungen**: Drücken Sie die 4 oder wählen Sie **Andere Warntöne** → **Telefonnummer** → wählen Sie **aktiviert**

Complément au mode d'emploi Geemarc CL8700/CL8600/CL8000

Téléphone portable avec bouton d'appel d'urgence SOS

1. Activer l'annonce vocale des chiffres lors de la composition d'un numéro de téléphone

Menu → **Réglages** → Appuyez sur 7 ou sélectionnez **Profils**: 4 profils sont disponibles, sélectionnez **Normal** → **Réglages** : Appuyez sur 4 ou sélectionnez **Sonneries d'alerte** → **Son clavier** : sélectionnez **Vocale**

2. Activer l'annonce vocale des chiffres d'un contact dans le répertoire ou dans le journal des appels

Menu → **Réglages** → Appuyez sur 7 ou sélectionnez **Profils**: 4 profils sont disponibles, sélectionnez **Normal** → **Réglages** : Appuyez sur 4 ou sélectionnez **Sonneries d'alerte** → **Numéro vocal** → sélectionnez activé

3. Enregistrement du nom vocal d'un contact pour les appels entrants (Fonction uniquement pour les contacts en mem téléphone et non SIM)

- a. **Menu** → **Multimédia** → Appuyer sur 7 ou sélectionner **Enregistreur** → **Option** → **Début de l'enregistrement** → Dicter le nom, une fois terminé, sélectionner **ARRET**.
- b. Renommer le fichier enregistré
- c. **Menu** → **Multimédia** → Appuyer sur 7 ou sélectionner **Enregistreur** → **Option**: **Liste des fichiers enregistrés** → Sélectionner un fichier → **Options** → **Editer** → **Renommer**
- d. **Contacts** → **Options** → **Nouveau** → **Téléphone** → Saisir les informations de contact, puis aller à **Sonnerie par défaut** → Sélectionner **depuis les fichiers de son** → Sélectionner le fichier audio souhaité → **Sélectionner** → **Sauver**

4. Activer l'annonce vocale lors d'un appel entrant (pour les contacts du répertoire, PAS sur la carte SIM)

Menu → **Réglages** → Appuyez sur 7 ou sélectionnez **Profils**: 4 profils sont disponibles, sélectionnez **Normal** → **Réglages** : Appuyez sur 4 ou sélectionnez **Sonneries d'alerte** → **Numéro vocal** → sélectionnez activé

Supplement to the instructions for use Geomarc CL8700/CL8600/CL8000 Mobile phone with SOS emergency call button

1. Activate the voice announcement of the digits for dialling a telephone number

Menu → **Settings** → Press 7 or select **Profiles**: 4 profiles are available, select **Normal** → **Settings**: Press 4 or select **Other alert rings** → **Dial tone**: then select **Dialer**

2. Activate the voice announcement of the contact's number in the phonebook or call list

Menu → **Settings** → Press 7 or select **Profiles**: 4 profiles are available, select **Normal** → **Settings**: Press 4 or select **Other alert rings** → **Phone number** → select **Activate**

3. Recording a contact's spoken name for incoming calls (only for contacts in the phonebook, NOT on the SIM card)

- a. **Menu** → **Multimedia** → Press 7 or select **Recorder** → **Options** → Recording started → Record name then select **STOP** when finished
- b. Optional: Rename the spoken file
- c. **Menu** → **Multimedia** → Press 7 or select **Recorder** → **Options**: Select **Record file list** → Select file → **Options** → **Edit** → **Rename**
- d. **Contacts** → **Options** → **New** → **Phone** → Enter the contact information, then go to **Default ringtone** → **Select from sound files** → Select desired audio file → **Select** → **Save**

4. Activate the voice announcement for incoming calls (for contacts recorded in phone memory, NOT on the SIM card)

Menu → **Settings** → Press 7 or select **Profiles**: 4 profiles are available, select **Normal** → **Settings**: Press 4 or select **Other alert rings** → **Phone number** → select **Activate**