

EIGENSCHAFTEN

- Funktioniert mit zwei Batterien AAA 1.5V (nicht enthalten)
- 20 Tasten, davon 10 Fototasten individuell programmierbar
- Mittels einer Software (verfügbar auf unserer Webseite) besteht die Möglichkeit, einer Taste 1- bis 3-stellige Sender zuzuordnen (z. B.: Sender 230 = Taste 1)
Die TV Photo 100 funktioniert ausschließlich mit Windows (sie ist nicht kompatibel mit MAC).
- Herunterladen der Software via USB-Kabel (enthalten)
- Unterstützt Mehrheit der Infrarotgeräte, wie z. B. Fernseher, SAT Receiver.
- Zwei Bedienungsmodi: klassisch oder via Fototasten
- LED zur Anzeige des Bedienungsmodus (klassisch/Fototasten)
- Maße: 21 x 6 x 2,6 cm
- Gewicht (inkl. Batterien): 130 g



Die Universal-Fernbedienung **TV Photo 100** ist insbesondere dank der Fototasten sehr leicht zu bedienen. Drücken Sie die Logos Ihrer Lieblingssender aus und legen Sie sie unter die Folie der jeweiligen Taste. Dank der großen Tasten können Sie ganz einfach das Programm wechseln oder die Lautstärke regulieren.

Besuchen Sie unsere Webseite, um die Software herunterzuladen!

Herunterladen der Software