

#### CARACTERISTIQUES

- Fonctionne avec deux piles type 3 AAA 1.5V (Non fournies)
- 14 touches programmables
- Navigateur pour accéder au menu
- Possibilité d'appairer une télécommande sur la position 1 et une deuxième télécommande sur la position 2



Télécommande universelle « **TV15** » spécialement conçue pour être très simple à utiliser. Zappez, ajustez le volume et accéder au menu de votre télévision grâce à ses larges touches programmables.