



**VBC10 : Télécommande SOS
avec détection de chute**

APPELER / REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à **40dB**
- Réglage de la tonalité de réception avec 5 niveaux
- 3 mémoires photos directes
- 10 mémoires indirectes
- Répertoire : 30 numéros avec nom vocal
- Blacklist : possibilité de bloquer jusqu'à 200 numéros
- 4 modes de blocage d'appel : bloque tous les numéros / bloque uniquement les numéros de la blacklist / bloque les numéros internationaux et privés / désactive le blocage d'appel
- Bouton SOS
- Possibilité de prendre un appel depuis la télécommande (fonction mains libre enclenchée)
- Dans le cadre des personnes à mobilité réduite, possibilité pour l'appelant de décrocher le téléphone à distance à l'aide d'un code pin à 4 chiffres
- Fonction Flash (100/270/600mS)
- Main libre bidirectionnel avec indication par LED
- Réglage du volume du haut-parleur en mains libres
- Fonction R (double appel)
- Fonction pause
- Rappel des 10 derniers numéros composés bouton "BIS"
- Clavier à grosses touches avec rétro-éclairage
- 6 langues : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien et Espagnol
- Aide vocale (touches, menu, répertoire, numéro de téléphone)
- Connexion d'entrée / sortie pour la transcription automatique voix - texte

ECRAN LCD

- Grand écran LCD retro-éclairé
- Affichage LCD sur 4 ligne
- Réglage automatique de l'heure et de la date
- Numéro à 16 chiffres, nom à 16 caractères
- Icône de nouveau message en attente

FONCTION D'APPEL D'URGENCE

- Appel SOS d'urgence avec le bouton SOS du téléphone ou celui de la télécommande (émetteur 869,2 mHz)
- Bracelet et bouton ergonomique résistant à l'eau (IP67)
- Déclenchement de l'alarme manuel et automatique (lors d'une chute lourde)
- Procédure d'appel SOS par composition automatique de 5 numéros d'urgence différents + message vocal
- Confirmation déclenchement par vibrer et LED
- Le bracelet vibre avant tout envoi d'alarme
- 5 numéros d'urgence à programmer
- Annonce vocale personnalisée
- Possibilité d'enregistrer 4 télécommandes
- Alarme de température ambiante (Min. / Max.) avec procédure d'appel d'alarme par 5 numéros SOS + message vocal
- Entrée pour capteur externe (SOS), appel SOS suivant 3 modes (arrêt, normal, 24h)
- Détection soit sur contact ouvert soit sur contact fermé

IDENTIFICATION D'APPELS *

- Identification de l'appelant (CID) et appel en attente
- Clavier parlant
- Présentation du nom et du numéro
- Affichage des appels reçus avec date et heure

SONNERIE

- Indicateur visuel de sonnerie
- 10 sonneries
- 4 niveaux de sonneries: Off / Low / Medium / High
- Sonnerie puissante (jusqu'à 85dB à 1 mètre)

TECHNIQUE

- Montage mural
- Dimensions : 18,5 x 20 x 5 cm
- Batterie rechargeable - AAAx4 non incluse

CONTENU DE LA BOITE

- 1 x SERENITIES 100
- 1 x adaptateur AC- DC
- 1 x VBC10 : Télécommande SOS avec détection de chute
- 1 x Cordon de ligne, RJ11 / RJ11
- 1 x Cordon spiralé prise RJ9 pour le combiné

ACCESOIRES EN OPTION

- Télécommande Walt SOS Additionels (869,2MHz)
- Télécommande SOS à détection de chute (VBC10)

*Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" de votre opérateur. Service accessible par abonnement.