Picture Memories / Mémoires photos / Fototaste



Press /R

Appuyer sur /R

Drücken /R



Enter the phone number with the keys M0 to M9 of the base (For example M0 for the digit 0)

Entrez votre numéro de téléphone en utilisant les touches photos (par exemple M0 pour le chiffre 0)

Telefonnummer auf die Tasten der Basisstation (M0 bis M9) eingeben (zum Beispiel M0 für die 0 Ziffer)



Press /R

Appuyer sur /R

Drücken /R



Press the picture memory button that you have chosen

Appuyez sur la photo que vous avez choisie

Gewünschte fototaste drücken